


# Z1300-A2 Wiring Diagram

(West German Model)



LEFT HANDLEBAR SWITCH CONNECTIONS																	
Release Switch		Dimmer Switch			Automatic Turn Signal Cancel Switch		Turn Signal Switch				Horn Switch		Passing Switch				
Push	B/W	HI	R/Bk	Bl/W	R/Y	Br	Y	R	Green	Orange	Gray	W/R	Bl/W	R/W	Push	Black	R/Bk
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

IGNITION SWITCH CONNECTIONS						
	Battery 1	Ignition	Tail 1	Tail 2	Battery 2	Tail 3
	White	Brown	Blue	Red	Orange	O/G
OFF	○	○	○	○	○	○
ON	○	○	○	○	○	○
PARK	○	○	○	○	○	○

MAIN SWITCH CONNECTIONS			
	Battery	Ignition	Tail
	W/Bk	White	Red
OFF	○	○	○
ON	○	○	○
PARK	○	○	○

RIGHT HANDLEBAR SWITCH CONNECTIONS						
Engine Stop Switch			Headlight Switch		Starter Switch	
OFF	Y/R	Br	OFF	Br/W	Brown	Bl
RUN	○	○	ON	○	○	○
OFF	○	○	○	○	○	○
						Push